



DRAADLOZE INFRAROOD SENSOR voor boot of caravan

**GEBRUIKERS- en INSTALLATIE
HANDLEIDING**

Technische gegevens:

Frequentie	433,92 MHz
Decodering systeem	Variabele 66 bits code
Voeding	9 volt batterij
Stroomgebruik	(standby) plm. 20 uA
Levensduur batterij	Alkaline batterij: plm. 1 jaar Lithium batterij: plm. 4 jaar
Zendbereik	Maximaal 100 meter
Een optisch signaal geeft een bijna lege batterij aan.	

Voorbereidend werk:

Het openen van de sensor:

Gebruik een kleine schroevendraaier om de sensor te openen. Oefen hiermee enige kracht uit op 1 van de twee zijkanten van het kapje onder de lens.

Schroef hierna de zichtbaar geworden schroef los (zie fig. 1).

Plaatsen batterij:

Plaats de batterij in de daarvoor bestemde clip. Na het plaatsen van de batterij duurt het ongeveer 6 minuten voor de sensor in werking treedt.

Dus minimaal 6 minuten wachten met testen.

Instellen DIP schakelaars:

Dip 1	Hiermee kunt u de led in de IR sensor in- of uitschakelen. ON: Led ingeschakeld. OFF: Led uitgeschakeld. Met uitgeschakelde led zal de batterij langer meegaan.		
Dip 2	ON: Vertraagd alarm. OFF: direct alarm.		
Dip 3	IR sensor testen. ON: In deze stand is het mogelijk de IR sensor te testen, zonder dat het alarm afgaat. (DIP 1 op ON) OFF: (normale stand) In deze stand geeft de IR sensor 1x alarm door naar de basis waarna de IR sensor 3 minuten uitschakelt om de batterij te sparen.		
Dip 4 en 5	Pulsteller en afstellen van de gevoeligheid. 4 OFF 5 OFF Alarm na 1 puls 4 OFF 5 ON Alarm na 2 pulsen 4 ON 5 OFF Alarm na 3 pulsen 4 ON 5 ON Alarm na 4 pulsen		
Dip 6	Deze DIP schakelaar staat altijd op OFF.		

P1 drukknop: Anti sabotage en aanmelden sensor.

Elke keer dat de deksel van de IR wordt afgehaald, wordt de P1 drukknop ingeschakeld. De sensor zal direct een alarm code naar de alarmunit zenden. Deze knop is ook te gebruiken om de IR sensor aan te melden op de alarmunit. Druk 1x op dit knopje om het zenden te starten.

Lege batterij indicatie:

Wanneer de batterij bijna leeg is zal de led bij het zenden gaan knipperen (wanneer DIP 1 op ON staat) en een "lage batterij spanning code" naar de ontvanger sturen.

Belangrijk:

Niet geschikt voor buitengebruik.
Niet bestand tegen weersinvloeden.
Niet bestand tegen hoge temperaturen.
Niet geschikt voor ruimtes met hoge luchtvochtigheid.
Niet in direct zonlicht ophangen.
Raak nooit de pyro elektrische sensor aan wanneer de deksel van de sensor af is.
Dit kan vals alarm veroorzaken.

Garantie:

De garantie is 12 maanden op fabrieksfouten en geldt niet voor slijtagedelen zoals batterijen. Garantie kan alleen gegeven worden wanneer het product compleet en onder overlegging van de aankoopbon wordt ingeleverd.

Deze gebruiksaanwijzing vormt een integraal onderdeel van de garantie en elk defect welke het gevolg is van het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing zal de garantie doen vervallen. Geen aansprakelijkheid wordt geaccepteerd voor enige schade aan personen, dieren of zaken als gevolg van het niet opvolgen van de instructies of als gevolg van onjuist gebruik.

COPYRIGHT.

Vooraanzicht Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in systemen of verzonden, in welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, d.m.v. fotokopie, opname, vertaling of op andere wijze, zonder toestemming van Selca.nl / GVB Autoparts & Security, Den Haag.

